

# Introduktion og indhold



# FORMAT-MAP» NR1

Denne vejledning omhandler specifikt hvorledes de programspecifikke NR1-geodatafiler udlæses fra softwareprogrammet *DFF-EDB Ledningsregistrering*.

Geodatafiler i NR1-formatet anvendes som udvekslingsformat mellem projekter og som udlæsningsformat til tekstfiler.


Se nærmere herom i afsnittet *Anvendelsen af eksporterede NR1-geodatafiler*.

Den udførlige beskrivelse af NR1-formatet findes i vejledningen [FORMAT-NR1--MAP.pdf](#).

Denne vejledning er ét blandt mange i serierne *FORMAT* og *GEODATA*, der beskriver tilgængelige geodata og dataformatbeskrivelser.

Vejledningerne er tilgængelige på:

<http://cob1.dff-edb.dk/HelpDesk/DOWNLOAD/>



Anvendelse af eksporterede NR1-geodatafiler

Eksport til NR1-geodatafiler


# Anvendelse af eksporterede NR1-geodatafiler

Eksport af NR1-formatet anvendes typisk til overførsel af udvalgte geodata-informationer fra ét projekt til et andet internt i DFF-EDB Ledningsregistrering.

NR1-filen er en tekstfil, der kan indlæses i kontorprogrammer (tekstbehandler, regneark m.v.) og evt. anvendes til at danne en koordinatliste.

Er en områdeafgrænsning indtegnet som en ledningsstrækning, kan denne udpeges og udlæses til en NR1-geodatafil, der kan omdannes til en ENG-fil; se nærmere om ENG-formatet i vejledningen FORMAT-ENG.pdf.

Ligeledes kan en NR1-geodatafil omdannes til indlæsningsfiler til eksempelvis GNSS-udstyr; her henvises til pågældende udstyrs vejledninger.



FORMAT-MAP» NR1

# NR1-eksport, ledningsdata



- Vælg menupunktet *Diverse » Eksport af data » Eksport af ledningsdata*.
- ➊ Vælg ledninger til eksport gennem:  
Knappen *Udpeg hele byen* hvis hele ledningsdatabasen skal udlæses,  
Knappen *Udpeg polygon* hvis alle ledninger indenfor en udpegningspolygon skal eksporteres,  
Knappen *Udpeg ledning* hvis enkeltledninger skal vælges eller polygonudpegningen skal have til-/fravalg ledninger.  
Knappen *Fortryd al udp.* annullerer det aktuelle ledningsvalg.
- ➋ Vælg knappen *Format 1*.
- ➌ Vælg evt. knappen *Transformation*, hvis der skal udføres koordinattransformation.

- ➍ Vælg knappen *Skriv til fil*.
- ➎ Angiv anvendte plan- og højdereferencesystem.
- ➏ Angiv evt. Leverandør- og Rekvirentoplysninger.
- ➐ Vælg knappen *OK*.

